


به نام خدا

تاریخ: 1393/10/1


## تنظیم ویندوز سون برای رفع جابه جایی رنگ ها در تابلوران

مراحل زیر را انجام دهید.


1- روی Desktop راست کلیک کنید و گزینه Personalize را بزنید.




## 2- گزینه Display را بنید.



### 3- گزینه Adjust Clear Text را بزنید.




4- تیک Turn on cleartype را بردارید توجه داشته باشید اگر تیک غیر فعال بود این مراحل را کنسل کنید.



5- بعد از برداشتن تیک Turn on cleartype شماره 1

- Next را بزنید شماره 2



6- Next را آنقدر بزنید تا به Finish برسید.

پایان